

BCL®-Deposit-X

SPEZIALPRODUKT ZUR ENTFERNUNG VON STARKEN ABLAGERUNGEN VON KALK, STÄRKE, EIWEISS, FLUGROST UND ANDEREN STARKEN MINERALABLAGERUNGEN.

Einsatzbereiche: Handwerk/Industrie, Klima- und Kältetechnik, RLT und mehr...

PRODUKT VORSICHTIG UND NUR UNTER AUFSICHT ANWENDEN.

Arbeitshilfe-Zusammenfassung

Verwendung:	Anwendung:
- entfernt sehr starke mineralische Ablagerungen und Rückstände - für das Ultraschallbad und Tauchbad geeignet Bei normalen bis mittelstarken Ablagerungen empfehlen wir unsere milderer oder mittelstarken BCL-Spezialprodukte zu verwenden.	- Sprühen - im Ultraschallbad - im Tauchbad danach mit klarem Wasser abspülen. Bei sehr starken Ablagerungen Vorgang wiederholen (Schichten Abtragen!)
Besonderer Hinweis:	Verdünnung anwendungsfertige Lösung
chlorfrei und bleicht den Prothesenkunststoff <u>nicht</u> aus Produkt ist nicht für alle Oberflächen geeignet Keine Anwendung auf Eloxal und Aluminium	Produkt verdünnen Verdünnung 1:10 – 1:30 > für 1 Liter: 91,00 ml Produkt 909 ml warmes Wasser > für 5 Liter: 454,50 ml Produkt 4545,50 ml warmes Wasser > für 10 Liter: 909,00 ml Produkt 9091,00 ml warmes Wasser
Achtung:	Arbeitssicherheit-Symbole:
GEFAHR H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H318 Verursacht schwere Augenschäden.	
Kennzeichnung Lieferform:	Kennzeichnung Anwendung:
	