

Produktdatenblatt

BCL[®]-Deposit-X Hochkonzentrat Entfernt mineralische Ablagerungen

Stand: 20.08.2026 * Druck: 20.08.2026

BESCHREIBUNG

SPEZIALPRODUKT ZUR ENTFERNUNG VON STARKEN ABLAGERUNGEN WIE ZAHNSTEIN, EIWEISS- UND KALKABLAGERUNGEN.

ENTFERNT AUCH FLUGROST AN NICHT PORÖSEN OBERFLÄCHEN UND ZEMENTRESTE.

Schnelle Einwirkzeit von 2-5 Minuten.
PRODUKT VORSICHTIG UND NUR UNTER AUFSICHT ANWENDEN.

ANWENDUNG

1 TEIL PRODUKT MIT CA. 10- 30 TEILEN WASSER VERDÜNNEN

AUFSPRÜHEN, AUFTRAGEN, TAUCHBAD, ULTRASCHALLGERÄT, NADELBAD
EINWIRKZEIT: 2 BIS 5 MINUTEN
MIT KLAREM WASSER NACHSPÜLEN

KEINE ANWENDUNG AUF ELOXAL UND VERZINKTEN OBERFLÄCHEN OHNE TEST UND BERATUNG



weitere Produktinformationen:

Erhalten Sie unter folgendem Link:
www.reinigungsprodukt.eu/*1231

 Made in Germany



UFI: XQD3-70ER-700W-4SHX




GEFAHR

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle verschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen. BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden. Inhalt / Behälter gemäß lokalen / nationalen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

Reiniger (648/2004EG) enthält

unter 5 % nichtionische Tenside
30 % und darüber Phosphate
Phosphorsäure



gefahrenlösender Stoff: Phosphorsäure

Produktnr: 1231

Da das Produkt nachhaltig wirkt, darauf achten das Produktreste + Verschüttungen unbedingt mit Wasser entfernt werden.

BCL[®]
AG
www.bcl-ag.de

Online-Shop> www.bcl-shop.de
Industriegebiet
Bürgermeister-Wiendl-Str 9
D-92439 Bodenwöhr

Tel: +49(0)9434-20.398.0
Fax: +49(0)9434-20.398.29
eMail: office@bcl-mail.de